

RC 21

Инструкции за монтаж и експлоатация

Дистанционно управление с термостат за контролер за температурни разлики



SOREL
Mikroelektronik GmbH



Дистанционното управление с вграден термостат RC 21 осигурява лесно регулиране на температурата на отопление от дома.

Настройки

Циферблатът се използва за паралелно пренасяне на кривата на отопление. Температурата на течливост (с оглед външната температура) се повишава или съответно понижава от дистанционното управление. Когато циферблатът е завъртян надолу докрай, топлинният контур е изключен. Защитата от замръзване остава включена за предотвратяване на повреда.

Сензор

RC21 има температурен сензор, който се използва от контролера.

Ако настройките на контролера позволяват, сензорът се използва, за промяна на температурата на течливост.

Ключът сменя режима на работа на контролера

 В режим **Timer /Таймер/** температурата се контролира в зависимост от зададените на термостата интервали.

 В режим **Continuous Day /** През целия ден/ зададените интервали се пренебрегват и температурата се контролира в зависимост от настройките за Дневен режим.

 В режим **Continuous Night /** През цялата нощ/ температурата обикновено е зададена на най-ниската стойност. Тази настройка е най-подходяща за дълго отсъствие, напр., празници.

Монтаж

Внимателно извадете циферблата от корпуса с помощта на отвертка. Разхлабете винта от долната страна. Извадете оцветената част на корпуса от черния контакт.

RC21 е свързан към контролера чрез терминален блок.



RC21 е подходящ само за ниско напрежение!

Клемни връзки:

1. Дистанционно управление
2. Сензор
3. Сензор заземяване

Температурен сензор

Дист. управление
Сензор

Сензор заземяване

